



賀順企業股份有限公司
HISEN ENTERPRISES CO., LTD.
E-mail : bill@mail.hisen.com.tw
WEB SITE : <http://www.hisen.com.tw>
地址：桃園縣龜山鄉萬壽路一段 540 號
電話：886-2-8209-0214
傳真：886-2-8200-0692

CONCENTRATED CLEANING AGENT

RBS-35 清模藥水

特點：

1. 可持續延長模具使用壽命，並有助於維持生產效率及產品品質的穩定性。
2. RBS-35 清模藥水可循環再用，節省清洗成本。
3. 使用簡單且清洗時間短，效果佳。



使用方法：

1. 清洗一般的模盒只需將 **50%RBS-35** 加 **50%**的清水，加熱至 **80-90** 度，然後將模盒放進溶液中約 **1-2** 小時，模盒便會煥然一新；
2. 如遇頑固污漬，則需 **4-8** 小時，清洗完後，用清水洗滌再烘乾。
3. 如使用超音波自動清洗機，大約需要 **5-10%RBS-35** 加清水便可使用，使用者應找出一種最適宜及有效的份量。
4. **RBS-35** 可循環再用，如效力減退可添加多些 **RBS-35** 便可。